

ARF-200

TESTER ÚROVNĚ RÁDIOVÉHO SIGNÁLU

Tester **ARF-200** umožňuje zkontrolovat sílu rádiového signálu přijímaného a přenášeného bezdrátovými zařízeními systému **ABAX 2**. Umožňuje také zkontrolovat úroveň rádiového rušení ve frekvenčním pásmu používaném zařízeními ABAX 2. Vzhledem k tomu, že test rušení nevyžaduje registraci testeru v systému ABAX 2, lze jej provést v prostorách, kde bezdrátový systém ještě není nainstalován.

- schopnost zkontrolovat sílu rádiového signálu v místě, kde je nainstalováno zařízení ABAX 2
- dva provozní režimy ke kontrole síly signálu:
 - přijatý testerem od kontroléru
 - přijatý kontrolérem od testeru
- schopnost kontrolovat úroveň rádiového rušení ve všech 4 kanálech systému ABAX 2
- LED indikátor síly rádiového signálu
- LED indikátory provozního režimu
- vestavěný piezoelektrický měnič pro zvukový signál
- vestavěná nevyměnitelná baterie
- indikátor stavu baterie



TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|-------------------|
| Rozsah pracovních teplot | 0°C...+55°C |
| Max. proudová spotřeba | 23 mA |
| Hmotnost | 104 g |
| Pracovní frekvence | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| Rozměry | 68 x 194 x 32 mm |
| Maximální dobíjecí proud akumulátoru | 2 A |
| Napětí USB | 5 V DC |
| Typ konektoru USB | micro USB typu B |
| Akumulátor (lithium-polymerový) | 3,7 V / 600 mAh |
| Spotřeba proudu v pohotovostním režimu (tester vypnutý) | 100 µA |
| Maximální proudový odběr z USB | 250 mA |