

# INT-IT-2

## INSERITORE DI PROSSIMITÀ PER INSERIMENTO E DISINSERIMENTO IMPIANTO

Il modulo INT-IT-2 è un lettore di tessere di prossimità / tag, utilizzato per controllare le partizioni nei sistemi di allarme in base ai pannelli di controllo delle serie INTEGRA e VERSA. L'uso di questo modulo consente di armare / disarmare le zone assegnate senza dover ricordare e inserire il codice: il controllo dell'inserimento si ottiene portando il transponder passivo (ad esempio una scheda di prossimità) vicino al modulo. Questa operazione è confermata visivamente (dai LED) e acusticamente.

Il lettore supporta gli standard per transponder UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102 .

- inserimento e disinserimento di partizioni con tessere di prossimità o tag
- gestione dei transponder passivi 125 kHz
- 3 modalità di comando partizioni programmabili
- segnalazione dell'operazione e dello stato di sistema con 3 LED
- segnalazione acustica
- compatibile con centrali **VERSA** ed **INTEGRA** (collegamento diretto con bus)

### SCHEMA TECNICA

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Frequenza operativa                 | 125 kHz                                |
| Tastiere con zone aggiuntive        | 29                                     |
| Tensione di alimentazione (±15%)    | 12 V DC                                |
| Dimensioni della scheda elettronica | 22 x 47 x 50 mm                        |
| Temperatura di lavoro               | -10...+55 °C                           |
| Assorbimento di corrente massimo    | 80 mA                                  |
| Umidità massima                     | 93±3%                                  |
| Classe ambientale EN50130-5         | II                                     |
| Standard supportati                 | UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102 |

