

# BTM-KNX

## ZBERNICOVÝ PORT DO SYSTÉMU KNX

Port zbernice do systému KNX, potrebný na pripojenie modulu **INT-KNX** na zbernicu KNX.

