

# INT-ADR

## MODUL PRO ADRESOVATELNÉ PRVKY

Modul je určený pro připojení adresných detektorů na ústřednu **INTEGRA** a **INTEGRA Plus**. Modul **INT-ADR** usnadňuje vedení kabeláže u zvlášť rozsáhlých instalací. Sběrnice adresných detektorů je nezávislá na sběrnici expandérů ústředny, tím lze vytvořit systémy hybridní – spojením adresných a konvenčních detektorů.

- nezávislá sběrnice určená pro adresné detektory
- podpora adresovatelných detektorů pomocí modulu **CA-64 ADR-MOD**
- podpora až pro 48 adresovatelných zón
- možnost připojení na sběrnici **RS-485** (aktualizace firmware pomocí sběrnice)



## TECHNICKÁ DATA

Zatížitelnost výstupu POW	2,5 A / 12 V DC
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Max. proudová spotřeba	35 mA
Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Zatížitelnost výstupu +12V	2,5 A / 12 V DC
Proudová spotřeba v klidu	30 mA
Rozsah pracovních teplot	-10 °C...+55 °C
Rozměry	80 x 57 mm
Hmotnost	35 g