

# INT-KNX

## MODUL ZUR INTEGRATION MIT DEM KNX-SYSTEM


Das INT-KNX Modul ermöglicht die Integration des INTEGRA Alarmsystems mit dem KNX-Netz. Auf diese Weise kann die INTEGRA Alarmzentrale nicht nur die an den KNX-Bus angeschlossenen Schaltaktoren steuern, aber es besteht auch die Möglichkeit, eine Rückmeldung aus dem KNX-Netz an die Zentrale zu übertragen. Dies erlaubt, die Flexibilität des INTEGRA Systems mit zahlreichen KNX-Komponenten zu verbinden, was die Möglichkeiten beider Installationen erweitert.

### Eigenschaften:

- Steuerung der KNX Schaltaktoren über das INTEGRA System,
- Empfang von Informationen aus dem KNX System über die INTEGRA Zentrale,
- Anschluss an den KNX Bus mittels des BTM Busankopplers
- Konfiguration der Funktionen des Moduls über das DloadX Programm

### Der Satz enthält:

INT-KNX Modul, Zwischenstecker RJ11/BTM, Bedienungsanleitung



## TECHNISCHE DATEN

Umweltklasse	II
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Abmessungen der Elektronikplatine	57 x 80 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Ruhestromaufnahme	35 mA
Max. Stromaufnahme	35 mA
Gewicht	140 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93 ±3%