

RJ/PIN5

CALE PARA LA CONEXIÓN DE LOS PUERTOS RS: CENTRAL INTEGRADA CON LA TOMA RJ Y MÓDULO CON LA TOMA PIN5

El cable RJ/PIN5 es un cable destinado para conectar los puertos RS de las centrales de la serie **INTEGRA** dotadas del conector RJ con los módulos de comunicación dotados del conector de tipo PIN-5, es decir, con los módulos GSM, ISDN-MOD, ETHM-1, ETHM-1 Plus y el módem MDM56 BO.

- cable para conectar los puertos RS de las centrales **INTEGRA** dotadas de la toma RJ y de los módulos dotados de la toma PIN5 (módem **MDM56 BO**, módulos: **GSM**, **ISDN-MOD**, **ETHM-1**, **ETHM-1 Plus**)

