

INT-IT-2

INSERITORE DI PROSSIMITÀ PER INSERIMENTO E DISINSERIMENTO IMPIANTO

Il modulo INT-IT-2 è un lettore di tessere di prossimità / tag, utilizzato per controllare le partizioni nei sistemi di allarme in base ai pannelli di controllo delle serie INTEGRA e VERSA. L'uso di questo modulo consente di armare / disarmare le zone assegnate senza dover ricordare e inserire il codice: il controllo dell'inserimento si ottiene portando il transponder passivo (ad esempio una scheda di prossimità) vicino al modulo. Questa operazione è confermata visivamente (dai LED) e acusticamente.

Il lettore supporta gli standard per transponder UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102.

- inserimento e disinserimento di partizioni con tessere di prossimità o tag
- gestione dei transponder passivi 125 kHz
- 3 modalità di comando partizioni programmabili
- segnalazione dell'operazione e dello stato di sistema con 3 LED
- segnalazione acustica
- compatibile con centrali **VERSA** ed **INTEGRA** (collegamento diretto con bus)



SCHEDA TECNICA

Frequenza operativa	125 kHz
Tastiere con zone aggiuntive	29
Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Dimensioni della scheda elettronica	22 x 47 x 50 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente massimo	80 mA
Umidità massima	93±3%
Classe ambientale EN50130-5	II
Standard supportati	UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102