

# INT-ADR

## MODULO ESPANSORE DI INGRESSI INDIRIZZABILI

Il modulo è previsto per collegare i rivelatori indirizzabili alla centrale **INTEGRA** e **INTEGRA Plus**. La sua applicazione facilita la realizzazione del cablaggio, particolarmente in casi di sistemi molto vasti. Il bus dei rivelatori indirizzabili è indipendente dal bus dei moduli di espansione della centrale, pertanto è possibile realizzare i sistemi ibridi - con collegamento di zone filari standard e zone con elementi indirizzabili.

- bus dedicato indipendente per rivelatori indirizzabili
- gestione di rivelatori indirizzati tramite il modulo **CA-64 ADR-MOD**
- possibile espansione della centrali fino a 48 ingressi indirizzabili
- possibile collaborazione con alimentatore **APS-412**

### SCHEMA TECNICA

Capacità di carico uscita POW	2,5 A / 12 V DC
Classe ambientale EN50130-5	II
Umidità massima	93±3%
Assorbimento di corrente massimo	35 mA
Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Capacità di carico uscita +12V	2,5 A / 12 V DC
Assorbimento di corrente in stato di pronto	30 mA
Temperatura di lavoro	-10 °C...+55 °C
Dimensioni	80 x 57 mm
Peso	35 g

