

ACCO-USB

RS485 NAAR USB INTERFACE

De ACCO-USB converter wordt gebruikt voor het verbinden van het ACCO toegangscontrole systeem met een computer. De RS-485 communicatie bus van het systeem wordt hierop aangesloten zodat via de USB aansluiting van de computer met de ACCO-SOFT-LT software gecommuniceerd kan worden. Zo krijgt de beheerder van het systeem eenvoudige en gemakkelijke toegang tot alle onderdelen. U kunt direct hierop een ACCO-USB-CZ proximity kaartlezer aansluiten waardoor eenvoudig nieuwe gebruikers toegevoegd kunnen worden. Voor de converter hoeven geen speciale drivers geïnstalleerd te worden en wordt direct vanuit de USB poort gevoed.

- RS-485 ACCO systeem bus naar PC USB aansluiting,
- Lezer aansluiting voor de ACCO-USB-CZ systeembeheer lezer,
- Gevoed door de USB poort,
- Plug&Play installatie.



TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen behuizing	125 x 114,5 x 31 mm
Bedrijfstemperatuur	+5...+40 °C
Voedingsvoltage	5 V (ontvangen op USB poort)
Gewicht	250 g

