

# ARF-200

## ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ РАДИОСИГНАЛА

Измеритель **ARF-200** позволяет измерить уровень радиосигнала, получаемого и отправляемого устройствами беспроводной системы **AVAX 2**. Он позволяет также проверить уровень радиопомех на полосе рабочих частот, используемой устройствами AVAX 2. Поскольку для теста радиопомех не требуется регистрация измерителя в системе AVAX 2, его можно выполнить на объекте, где установка беспроводной системы только планируется.

- возможность измерить уровень радиосигнала в месте монтажа устройства AVAX 2
- два режима работы для измерения уровня:
  - сигнала, получаемого измерителем от контроллера
  - сигнала, получаемого контроллером от измерителя
- возможность проверить уровень «радишумов» на 4 каналах системы AVAX 2
- светодиоды, отражающие выбор режима работы и радиоканала
- светодиодный индикатор уровня радиосигнала
- светодиоды, сообщающие о выбранном режиме работы
- встроенный пьезоэлектрический преобразователь для звуковой сигнализации
- встроенный незаменяемый аккумулятор
- контроль состояния аккумуляторной батареи

## ТЕХДААННЫЕ

Диапазон рабочих температур	0°C...+55°C
Максимальное потребление тока	23 mA
Вес	104 г
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Габаритные размеры	68 x 194 x 32 мм
Максимальный ток зарядки аккумулятора	2
Напряжение USB	5
Тип разъема USB	micro USB type B
Аккумулятор (литий-полимерный)	3,7 В / 600 мАч
Потребление тока в режиме готовности (измеритель выключен)	100
Максимальное потребление тока от USB	250

