

ARF-200

TESTER ÚROVNE RÁDIOVÉHO SIGNÁLU

Tester **ARF-200** umožňuje overiť úroveň rádiového signálu prijímaného a vysielaného bezdrôtovými zariadeniami systému **ABAX 2**. Umožňuje taktiež overiť úroveň rádiového rušenia vo frekvenčnom pásme používanom zariadeniami ABAX 2. Nakoľko test rušenia nevyžaduje zaregistrovanie testera do systému ABAX 2, je možné ho vykonať na objekte, v ktorom sa iba plánuje inštalácia bezdrôtového systému.

- možnosť overenia úrovne rádiového signálu na mieste montáže zariadenia ABAX 2
- dva režimy činnosti umožňujúce overovanie úrovne signálu:
 - prijímaného testerom z kontroléra
 - prijímaného kontrolérom z testera
- možnosť overenia úrovne rádiového rušenia v štyroch kanáloch systému ABAX 2
- LED-ky na zobrazenie úrovne rádiového signálu
- LED-ky informujúce o režime činnosti
- zabudovaný bzučiak na zvukovú signalizáciu
- zabudovaný nemeniteľný akumulátor
- kontrola stavu akumulátora

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pracovná teplota	0°C...+55°C
Maximálny odber prúdu	23 mA
Hmotnosť	104 g
Pracovná frekvencia	868,0 ÷ 868,6 MHz
Rozmery	68 x 194 x 32 mm
Maximálny prúd nabíjania akumulátora	2 A
Napätie USB	5 V DC
Typ konektora USB	micro USB typu B
Akumulátor (lithio-polymérový)	3,7 V / 600 mAh
Odber prúdu v pohotovostnom režime (vypnutý tester)	100 µA
Maximálny odber prúdu z USB	250 mA